DIFFUSEUR DE TABLE AROMAESTRO – MANUEL D'INSTRUCTIONS

1. Toujours laisser le diffuseur à niveau. **Fig1**

2. Branchez la fiche DC de l'adaptateur électrique dans la prise sous le diffuseur. **Fig2**
   Branchez l'adaptateur du diffuseur dans une prise de courant électrique.

3. Utilisez la tasse à mesurer pour remplir le réservoir d'eau. Ne pas mettre d'eau chaude. Attention de ne pas dépasser la ligne de niveau d'eau maximale de 400ml. Ne pas ajouter d'eau lorsque le produit est en fonction. Déposez quelques gouttes de formule pour diffuseur Aromaestro dans le réservoir d'eau. **Fig3**

4. Installez le couvercle sur le réservoir d'eau, puis tournez le couvercle pour ajuster la position désirée. Le couvercle doit en tout temps être déposé sur le réservoir d'eau lorsque vous utilisez le diffuseur. **Fig4**

5. Appuyez sur le bouton **MIST :** le diffuseur démarre pour une durée d'une heure. Appuyez à nouveau pour modifier le temps de diffusion (3H, 6H, En Continue). Appuyez une dernière fois sur **MIST** pour éteindre le diffuseur. (1H, 3H, 6H, ON, OFF). **Fig5**

6. Appuyez sur le bouton **LIGHT** pour allumer la lumière LED. **Fig6**
   Différentes options de couleur sont disponibles **Fig7**


Fig1



Fig2


Fig3


Fig4


Fig5


Fig6

Choix de couleurs

1.	Toutes en alternance
2.	Arrêt sur la couleur
3.-4.	Bleu
5.-6.	Vert
7.-8.	Rouge
9.-10.	Rose
11.-12.	Jaune
13.-14.	Turquoise
15.-16.	Blanc

Fig7


DÉPANNAGE

Avant de nous contacter, veuillez-vous référer au tableau ci-dessous en cas de fonctionnement anormal du produit :

Ne s'allume ou ne s'éteint pas	***Y'a-t-il assez d'eau dans le réservoir ?*** Veuillez ajouter de l'eau dans le réservoir. ***Le cordon d'alimentation est-il bien branché ?*** Veuillez débrancher, vérifier le câble et rebrancher avec soin.
Pas de brume ou brume anormale	***Pas assez ou trop d'eau ?*** Veuillez ajouter la quantité d'eau appropriée dans le réservoir, ne pas dépasser la ligne de 400ml. ***Des saletés sur la plaque ultrasonique ?*** Veuillez-vous référer aux instructions d'entretien pour l'enlever et la réinstaller correctement, afin que les vapeurs puissent être libérées librement. ***Le couvercle n'est pas installé correctement ? Des saletés sur l'orifice d'aspiration d'air situé sous la base ?*** S'il y a trop de poussière dans l'orifice d'aspiration d'air, la vapeur ne pourra pas sortir. Il suffit de le nettoyer.
Fuite d'eau du produit	***Le couvercle et la base ne sont pas installés correctement ?*** Retirez-les et réinstallez-les correctement, afin que les vapeurs puissent s'échapper librement. ***Température basse ou humidité élevée ?*** Dans ces conditions, la brume peut se condenser rapidement en gouttelettes d'eau.

ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et retirez le couvercle.
- Videz l'eau restante du réservoir. Reportez-vous aux images suivantes pour éviter que l'eau ne s'écoule dans la sortie d'air, versez l'eau en suivant l'image de gauche et non celle de droite :



- Ajoutez une petite quantité de savon doux et d'eau pour nettoyer. Utilisez un écouvillon pour l'essuyer doucement, puis utilisez un chiffon propre pour le sécher légèrement. N'utilisez pas d'autres détergents acides ou enzymatiques, car ils pourraient dégager des gaz toxiques ou provoquer des dysfonctionnements.

Mises en garde

- N'utilisez que les formules pour diffuseur Aromaestro dans le réservoir d'eau, vendues séparément.
- Les formules pour diffuseur Aromaestro peuvent tacher, en cas de contact, essuyez-les avec un chiffon doux.
- Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Tenir à l'écart des sources de chaleur, d'équipements électroniques, des climatiseurs ou des ventilateurs.
- N'utilisez aucun autre adaptateur mural que celui fourni par Aromaestro pour alimenter votre diffuseur.
- Placer le câble d'alimentation de façon à éviter de trébucher.
- Ne jamais déplacer le produit en cours d'utilisation.
- Gardez toujours l'appareil sur une surface plane et stable.
- Utilisez uniquement l'eau du robinet, aucune eau minérale ou gazéifiée.
- Le diffuseur s'arrête automatiquement lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Ne pas mettre l'appareil sous tension lorsque le réservoir d'eau est vide.
- Ne pas toucher la plaque vibrante à ultrasons.
- Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation électrique avant tout entretien.
- Nettoyez régulièrement l'appareil selon les instructions d'entretien.

ARO MAESTRO

COUNTERTOP AROMAESTRO DIFFFUSER – OPERATION

1. Make sure the diffuser is always level. **Fig1**
2. Plug the DC plug of AC adapter into DC jack through AC slot under the device. **Fig2**
   Plug the diffuser adapter into an electrical outlet.
3. Please use the measure cup to fill the WATER TANK. Do not add hot water. Pay attention to not exceed the max water line of 400ml. Do not add water when the product is working. Add few drops of Aromaestro formula blend into water tank. **Fig3**
4. Install the cover on the water tank, and rotate the cover to adjust the desired position. The cover must be on the water tank when using the diffuser. **Fig4**
5. Press **MIST** button, the diffuser starts for one hour. Press again to modify the diffusion time (1H, 3H, 6H or ON Continuous). Press a last time on **MIST** to turn the diffuser off. (1H, 3H, 6H, ON to OFF). **Fig5**
6. Press **LIGHT** button to turn on the LED light. **Fig6**
   Different light color options are available. **Fig7**



Fig1




Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6

Color options	
1.	All colors alternate
2.	Stop on desired color
3.-4.	Blue
5.-6.	Green
7.-8.	Red
9.-10.	Pink
11.-12.	Yellow
13.-14.	Turquoise
15.-16.	White

Fig7


TROUBLESHOOTING

Before requesting repairs, please refer to the table below in the event of the product operation abnormally:

Will not switch on or switch off	***Is there enough water in the tank?*** Please add water to the tank. ***Is the power cord connected property?*** Please disconnect, check cables and re-connect carefully.
No mist or abnormal mist	***Not enough water or too much water?*** Please add suitable amount of water in the tank, water must never be filled over 400ML line. **Dirt on the ultrasonic plate?** Please see maintenance instructions, remove and re-install correctly, so vapors can be released freely. ***Cover and inner cover are not installed properly? Dirt on the air suction port on the underside of the base?*** If too much dust in the air suction port, the mist will be restricted to come out. Just clean it.
Water leakage from product	***Cover and inner are not installed properly?*** Remove and reinstall correctly, so vapors can be release freely. ***Low temperature or high humidity?*** Under these conditions, the mist may condense quickly into water droplets.

MAINTENANCE

- Unplug the unit and remove cover.
- Pour out any remaining water from the tank. Refer to the following pictures to avoid water flow into the air outlet, pour off water abide by the left picture, not the right one:



- Add a small amount of mild soap and water, use swab to wipe it gently and then use cleaning cloth to dry it lightly. Do not use other acids or enzymes detergents, as this may give off poisonous gas or cause malfunction.

PRECAUTIONS

- Only add Aromaestro diffuser formula blend to the water tank, sold separately.
- Aromaestro formula blend can stain, in the event of spillage, wipe away with a soft cloth.
- Keep out of reach of children and pets.
- Keep away from directing sunshine heat sources, electronic equipment. air conditioners or fans.
- Never use a wall adapter other than the one provided by Aromaestro to power your diffuser.
- Lay out the power cord safely to avoid tripping.
- Never move product in use.
- Always keep on stable plat surface.
- Use tap water only, does not use mineral or sparkling water.
- Auto power off when water runs out.
- Do not switch on power when the tank is empty.
- Do not touch the ultrasonic vibration plate.
- Always unplug from power supply before maintenance.
- Clean regularly as per maintenance instructions to avoid malfunction.

ARO MAESTRO