



Guide d'installation diffuseur AroPro sur système de ventilation (HVAC)

- **Sélectionnez l'emplacement idéal** pour raccorder le diffuseur au conduit HVAC. Assurez-vous qu'une **prise électrique** se trouve à proximité afin d'alimenter l'appareil.
- Si vous souhaitez diffuser le parfum dans **une zone ciblée**, identifiez la **branche du conduit** qui dessert cet espace et installez le diffuseur à cet endroit. Nous recommandons une **distance maximale de 50 pieds** entre le diffuseur et la sortie d'air visée.
- **Percez un trou de ¼" (6 mm)** à l'emplacement choisi sur le conduit. Veillez à toujours percer dans le **conduit principal**, après les filtres d'air.
- Insérez ensuite le **tuyau sur 2 à 3 pouces (5 à 7 cm)** à l'intérieur du conduit, puis fixez-le solidement à l'aide de **ruban aluminium** (non inclus).
- Raccordez l'autre extrémité du tuyau à la **buse située sur le dessus du diffuseur**, en vous assurant que le **tuyau conserve une pente ascendante** vers l'appareil.
- Vérifiez enfin que le diffuseur est **correctement branché** à une source d'alimentation.





HVAC AroPro diffuser Installation Guide

- **Select the ideal location** to connect the diffuser to the HVAC duct. Make sure there is an electrical outlet nearby to power the device.
- If you want to diffuse fragrance in a **specific targeted area**, identify the **branch of the duct** that supplies that zone and install the diffuser there. We recommend a **maximum distance of 50 feet** between the diffuser and the desired air outlet.
- **Drill a ¼" (6 mm) hole** at the chosen spot on the duct. Always ensure that you drill into the **main duct**, after the air filters.
- Insert the **tube 2 to 3 inches (5 to 7 cm)** into the duct, then secure it firmly using **aluminum tape** (not included).
- Connect the other end of the tube to the **nozzle located on top of the diffuser**, making sure the tube maintains an **upward slope** toward the unit.
- Finally, ensure that the diffuser is **properly plugged into a power source**.

